

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|---|---------------|---|-------------------------|--------|---|-----|---------|--|---|-----------------------|---|---------|---|--|--------------|--|--|---|---|---|--|---|--|---|---|-----|------|---|-----|
| OTAU | Пульт: GM302 | 281 | Patix Digital | Пульт: JXC-366 | 002 | REXANT | Пульт: RX-505, модели: RX-505 | 126 | Rombica | Пульт: Smart Box Ultra HD (SBQ-S0802), модели: Smart Box Duo LX (SBD-LX001), Smart Box Quad T2 V001 (SBQ-T2005), Smart Box Ultra HD V002 (SBQ-S0802) | 015 | Пульт: DF00 (SDT-120) | 022 | TV BOX | Пульт: X96 (x-96), модели: X96 | 241 | World Vision | Пульт: Foros Combo T2S2, модели: Foros Combo T2/S2 | 211 | Витязь (VITYAZ) | Пульт: DTR-804, модели: DTR-804 FTA, DTR-814 FTA, DTR-816 FTA | 187 | | | | | | | | | |
| | Пульт: HS8871, модели: Mitio MT-330 | 284 | | Пульт: JXD-366, PT-600 | 078 | | Пульт: RX-510, модели: RX-510 | 038 | | Пульт: SDT-100, модели: SDT-100 | 137 | TVIP | Пульт: 01FE 98301 ic, модели: S-410, S-BOX V. 605, S-Box, v.410, S-Box, v.500 | 216 | Пульт: SDT-84, SDT-93, модели: SDT-82, SDT-83, SDT-84, SDT-83 | -000 | | Tiger | Пульт: 4050HD | | 147 | Пульт: T62A ориг., модели: T624A, T62A | 201 | Пульт: K22 (DTR-822HD FTA BAP1), модели: DTR-822HD FTA | 181 | | | | | | |
| | Пульт: IR9300, модели: IR9300, TV (129) | 274 | | Пульт: PT-100, PT-505C, модели: PT-100, PT-505C | 125 | | Пульт: RX-521/ CADENA SHTA-1511S2(M2), модели: RX-521 | 032 | | Пульт: SDT-85, SDT-90, модели: SDT-83, SDT-85, SDT-90 | 182 | TRIMAX | Пульт: TR-2012HD / Lumax Y-133A2 | 088 | Пульт: SDT-91, модели: SDT-65, SDT-83, SDT-84, SDT-85, SDT-87, SDT-88, SDT-89, SDT-90, SDT-91, SDT-97 | 196 | | Триколор | Пульт: DTS53 (DTS54), модели: Digital Set Top Box DTS 53 | | 177 | Пульт: T62M/T61M/T62D/T64D/64M/T70, модели: T61M, T624 D2, T624 D3, T62D, T62M, T64D, T64M, T65, T65M, T70 | 170 | Пульт: K22M (DTR-822HD FTA BAP2), модели: DTR-822HD FTA | 218 | | | | | | |
| | Пульт: MT-505A, модели: Mitio MT-505, Mitio MT-505A, T5022G | 283 | | Пульт: PT-400, модели: PT-400, PT-400D | 208 | | Пульт: RX-521/ CADENA SHTA-1511S2(M2), модели: RX-521 | 032 | | Пульт: Smart Box Ultra HD V003, модели: SBO-S0905, Smart T2 v01 (SBO-TV805) | 065 | Телант | Пульт: TR-2012HD / Lumax Y-133A2 | 088 | Пульт: RDB-2000, модели: RDB-2000 | 180 | | Телекарта | Пульт: DTS53 (DTS54), модели: Digital Set Top Box DTS 53 | | 177 | Пульт: VW T37, T54, T57D, T57M, модели: T37, T54, T57, T57D, T57M | 003 | Вымпел | Пульт: B-130PL | 076 | | | | | |
| | Пульт: SRT7521, модели: SRT7521 | 282 | | Пульт: A4351, A4353, модели: A4351, A4353, Combi PF | 002 | | Пульт: RDB-405 DVB-C, модели: RDB-405 | 085 | | Пульт: DVB-405A RDB-406, модели: RDB-405A, RDB-406 | 127 | SatCom | Пульт: DVS HD-600T2 (VAR2), модели: C9000 HD | 206 | Пульт: RDB-405A RDB-406, модели: RDB-405A, RDB-406 | 127 | | SAT-INTEGRAL | Пульт: S-1225 HD | | 160 | Телекарта | Пульт: DVB-T2 (Supra SDT-93), модели: 125B, 170B | -000 | Вымпел | Пульт: B-130HD (ELGREEN) | 076 | | | | |
| ORIEL | Пульт: 777 | 026 | Perfeo | Пульт: PF-120-1 (VAR1), модели: PF-120-1 | 101 | Rolsen | Пульт: RDB-502 (LT 1420 PVR/HDMI), модели: RDB-401, RDB-402, RDB-501, RDB-502, RDB-505, RDB-505N, RDB-506N, RDB-507, RDB-507N, RDB-507NR, RDB-507NW, RDB-509, RDB-509N, RDB-510, RDB-511, RDB-511N, RDB-511NW, RDB-601, RDB-701, RDB-702, RDB-703, RDB-704, RDB-801 | 031 | Selenga | Пульт: HD-920 VAR2 (00FF-59), модели: HD850T2, HD920, T2-1000, T30, T71, T71D, T80, T80D | 131 | SkyVision | Пульт: HD920 VAR1 (00BF-59), модели: HD850T2, HD920, T2-1000, T30, T71, T71D, T80, T80D | 002 | Telefunken | Пульт: EVO-01 NEW! (EVO 07 HD) 09 HD, модели: EVO 09 HD, Energy EVO 07 HD, Energy EVO 08 HD, Energy EVO-01 | 015 | Wifire | Пульт: WV T23CI (00BF), модели: T23CI | 101 | Эфир | Пульт: CX-1, модели: Box SB101, CX-R9 SB-212, Maxhone CX-X8, Maxhone CX-X8 A80 Smart TV BOX, SB213, SB213A, TTK TV CX-R9 SB-214, Tronsmart Vega S95 Telks | 243 | | | | | | | | |
| | Пульт: VER.U6 (421UD)(нду-6 +TV) | 168 | | Пульт: PF-168 (VAR1), модели: PF-120-1, PF-168-1, PF-168-2, PF-168-3 | 162 | | Пульт: RDB-502 RDB-602, модели: RDB-401, RDB-402, RDB-501, RDB-502, RDB-505, RDB-505N, RDB-506N, RDB-507, RDB-507N, RDB-507NR, RDB-507NW, RDB-509, RDB-509N, RDB-510, RDB-511, RDB-511N, RDB-511NW, RDB-601, RDB-701, RDB-702, RDB-703, RDB-704, RDB-801 | 128 | | Пульт: HD930, HD930D (V-FORMAT), модели: HD930, HD930D | 194 | | Пульт: HD920 VAR1 (00BF-59), модели: HD850T2, HD920, T2-1000, T30, T71, T71D, T80, T80D | 002 | | Пульт: EVO-02 (EVO II), модели: EVO I, EVO-02 | 069 | | Пульт: WV T34, модели: Sky Vision T2202 HD, T34, T34A | 002 | | Пульт: WV T34, модели: Sky Vision T2202 HD, T34, T34A | 002 | Интерактив | Пульт: T100, модели: T100 | 194 | | | | | |
| | Пульт: ПДУ-10, модели: 963 | 026 | | Пульт: PF-168 (VAR2) PF-148-1, модели: PF-120-2, PF-148-1, PF-148-1, PF-168-1, PF-168-2, PF-168-3 | 162 | | Пульт: IP-TV A1, A2, A3, A4 | 068 | | Пульт: T200, T420, T81D, HD950D, модели: HD950D, T200, T420, T81D | 201 | | Пульт: STR-8502 | 155 | | Пульт: EVO-02 (EVO II), модели: EVO I, EVO-02 | 069 | | Пульт: WV T35, T55, T55D, T60M, модели: T35, T55, T55D, T60M | 043 | | Пульт: WV T38, T39 ориг., модели: T38, T39, T58 | 021 | Смотрешка | Пульт: T50, T60, модели: T100, T110, T50, T60, T70, T80, T90 | 194 | | | | | |
| | Пульт: ПДУ-5, ver.5 (SUPRA DF00), модели: 301 | 022 | | Пульт: PF-168 (VAR3), модели: PF-120-3, PF-168-1, PF-168-2, PF-168-3 | 125 | | Пульт: T200D, T420D, T81D, HD950D, модели: HD950D, T200D, T420D, T81D | 201 | | Пульт: T2108, T2108B, T2109 | 038 | | Пульт: STR-8502 | 155 | | Пульт: WV T35, T55, T55D, T60M, модели: T35, T55, T55D, T60M | 043 | | Пульт: WV T40 (T43) (T53), модели: T40, T43, T53 | 011 | | Смотрешка | Пульт: T50, T60, модели: T100, T110, T50, T60, T70, T80, T90 | 194 | Смотрешка | Пульт: CX-1, модели: Box SB101, CX-R9 SB-212, Maxhone CX-X8, Maxhone CX-X8 A80 Smart TV BOX, SB213, SB213A, TTK TV CX-R9 SB-214, Tronsmart Vega S95 Telks | 243 | | | | |
| | Пульт: ПДУ-6 (VER.6), модели: 100, 101, 102, 105, 105D, 120, 120d, 201, 202+, 203, 211, 213, 213d, 302, 302d, 312, 314+, 314d+, 403, 403D, 415, 415D, 421, 421D, 421UD, ORIEL 100, ORIEL 101, ORIEL 102, ORIEL 105, ORIEL 105D, ORIEL 120, ORIEL 120d, ORIEL 201, ORIEL 202+, ORIEL 203, ORIEL 211, ORIEL 213, ORIEL 213d, ORIEL 302, ORIEL 302d, ORIEL 312, ORIEL 314+, ORIEL 314d+, ORIEL 403, ORIEL 403D, ORIEL 415, ORIEL 415D, ORIEL 421, ORIEL 421D, ORIEL 421UD | 168 | | Пульт: RATE PF-A4552, модели: RATE PF-A4552 | 241 | | Пульт: T200D, T420D, T81D, HD950D, модели: HD950D, T200D, T420D, T81D | 201 | | Пульт: T2108, T2108B, T2109 | 038 | | Пульт: STR-8502 | 155 | | Пульт: WV T35, T55, T55D, T60M, модели: T35, T55, T55D, T60M | 043 | | Пульт: WV T40 (T43) (T53), модели: T40, T43, T53 | 011 | | Смотрешка | Пульт: T50, T60, модели: T100, T110, T50, T60, T70, T80, T90 | 194 | Смотрешка | Пульт: CX-1, модели: Box SB101, CX-R9 SB-212, Maxhone CX-X8, Maxhone CX-X8 A80 Smart TV BOX, SB213, SB213A, TTK TV CX-R9 SB-214, Tronsmart Vega S95 Telks | 243 | | | | |
| | Пульт: ПДУ-6 (VER.6), модели: ORIEL 100, ORIEL 101, ORIEL 102, ORIEL 105, ORIEL 105D, ORIEL 120, ORIEL 120d, ORIEL 201, ORIEL 202+, ORIEL 203, ORIEL 211, ORIEL 213, ORIEL 213d, ORIEL 302, ORIEL 302d, ORIEL 312, ORIEL 314+, ORIEL 314d+, ORIEL 403, ORIEL 403D, ORIEL 415, ORIEL 415D, ORIEL 421, ORIEL 421D, ORIEL 421UD | 168 | | Пульт: Stream-2 | 201 | | Пульт: T200D, T420D, T81D, HD950D, модели: HD950D, T200D, T420D, T81D | 201 | | Пульт: T2202 (esp.2), T2603, модели: T2202, T2603 | 195 | | Пульт: STR-8502 | 155 | | Пульт: WV T38, T39 ориг., модели: T38, T39, T58 | 021 | | Пульт: WV T40 (T43) (T53), модели: T40, T43, T53 | 011 | | Смотрешка | Пульт: T50, T60, модели: T100, T110, T50, T60, T70, T80, T90 | 194 | Смотрешка | Пульт: CX-1, модели: Box SB101, CX-R9 SB-212, Maxhone CX-X8, Maxhone CX-X8 A80 Smart TV BOX, SB213, SB213A, TTK TV CX-R9 SB-214, Tronsmart Vega S95 Telks | 243 | | | | |
| | Пульт: ПДУ-7 (ver.7), модели: 710, 720, 740, 750, 821, 840, 870, 910, 920, 950 | 020 | | Пульт: RATE PF-A4552, модели: RATE PF-A4552 | 241 | | Пульт: HD930, HD930D (V-FORMAT), модели: HD930, HD930D | 194 | | Пульт: T2202, T2603, модели: T2202, T2603 | 195 | | Пульт: STR-8502 | 155 | | Пульт: WV T35, T55, T55D, T60M, модели: T35, T55, T55D, T60M | 043 | | Пульт: WV T40 (T43) (T53), модели: T40, T43, T53 | 011 | | Смотрешка | Пульт: T50, T60, модели: T100, T110, T50, T60, T70, T80, T90 | 194 | Смотрешка | Пульт: CX-1, модели: Box SB101, CX-R9 SB-212, Maxhone CX-X8, Maxhone CX-X8 A80 Smart TV BOX, SB213, SB213A, TTK TV CX-R9 SB-214, Tronsmart Vega S95 Telks | 243 | | | | |
| | Пульт: ПДУ-8 (ver.8), модели: 202, 810, 811, 812, 814, 826, RDB-503, RDB-504 | 010 | | Пульт: RATE PF-A4552, модели: RATE PF-A4552 | 241 | | Пульт: HD930, HD930D (V-FORMAT), модели: HD930, HD930D | 194 | | Пульт: T2202, T2603, модели: T2202, T2603 | 195 | | Пульт: STR-8502 | 155 | | Пульт: WV T35, T55, T55D, T60M, модели: T35, T55, T55D, T60M | 043 | | Пульт: WV T40 (T43) (T53), модели: T40, T43, T53 | 011 | | Смотрешка | Пульт: T50, T60, модели: T100, T110, T50, T60, T70, T80, T90 | 194 | Смотрешка | Пульт: CX-1, модели: Box SB101, CX-R9 SB-212, Maxhone CX-X8, Maxhone CX-X8 A80 Smart TV BOX, SB213, SB213A, TTK TV CX-R9 SB-214, Tronsmart Vega S95 Telks | 243 | | | | |
| | Пульт: ПДУ-9 к 790/960/961, модели: 790, 960, 961 | 017 | | Пульт: Stream-2 | 201 | | Пульт: HD930, HD930D (V-FORMAT), модели: HD930, HD930D | 194 | | Пульт: T2202, T2603, модели: T2202, T2603 | 195 | | Пульт: STR-8502 | 155 | | Пульт: WV T35, T55, T55D, T60M, модели: T35, T55, T55D, T60M | 043 | | Пульт: WV T40 (T43) (T53), модели: T40, T43, T53 | 011 | | Смотрешка | Пульт: T50, T60, модели: T100, T110, T50, T60, T70, T80, T90 | 194 | Смотрешка | Пульт: CX-1, модели: Box SB101, CX-R9 SB-212, Maxhone CX-X8, Maxhone CX-X8 A80 Smart TV BOX, SB213, SB213A, TTK TV CX-R9 SB-214, Tronsmart Vega S95 Telks | 243 | | | | |
| | Palmexx | Пульт: H96 Max 4Gb/32Gb | | 239 | Philips | | Пульт: 996510059138 (HMP2500T), модели: HMP2500T/12 | 199 | | Star Track | Пульт: SRT 786 Warriors | | 084 | Sven | | Пульт: EASY SEE, модели: EASY SEE-121, EASY SEE-122DD, EASY SEE-149 LED, EASY SEE-150DD LED | 360 | | Telefunken | Пульт: TF-DVBТ215 | | 189 | Telebox | Пульт: HD70, модели: HD70 | 002 | Wifire | Пульт: HD 102W Plus, модели: HD 102W Plus, S-Box 500D, SnowBox Palm 2 | 200 | Эфир | Пульт: HD-34, модели: HD-34 | 021 |
| | | Пульт: HD-25872, модели: HD-2000T2, HD-2008T2, HD-2009T2, HD-2036T2, HD-2058T2, HD-2158T2, HD-2258T2, HD-2558T2, HD-3300T2, HD-5500T2 | | 188 | Prology | | Пульт: DVT-100 | 008 | | Sven | Пульт: EASY SEE, модели: EASY SEE-121, EASY SEE-122DD, EASY SEE-149 LED, EASY SEE-150DD LED | | 360 | Telebox | | Пульт: HD70, модели: HD70 | 002 | | Telefonken | Пульт: TF-DVBТ215 | | 189 | Telebox | Пульт: HD70, модели: HD70 | 002 | Wifire | Пульт: HD 102W Plus, модели: HD 102W Plus, S-Box 500D, SnowBox Palm 2 | 200 | Эфир | Пульт: HD-34, модели: HD-34 | 021 |
| | PANTESAT | Пульт: HD-3820, модели: HD-2558, HD-3820 | | 101 | Polar | | Пульт: DT-1002 /MMP-800T / MMP-76DT2, модели: DT-1002, DT-1003, DT-1005, DT-1006 | 025 | | Tanix | Пульт: TX8, модели: TX3, TX3MINI, TX5, TX6, TX8, TX8, TX9, TX9pro, TX9S, TX9S | | 360 | Telebox | | Пульт: MINI SD 2010 | 139 | | Telefonken | Пульт: TF-DVBТ212, модели: TF-DVBТ212, TF-DVBТ213, TF-DVBТ214 | | 021 | Telebox | Пульт: MINI SD 2010 | 139 | Wifire | Пульт: SNOWBOX PALM 2/A312, модели: SNOWBOX PALM 2/A312 | 217 | Эфир | Пульт: HD-502, HD-505, модели: HD-502, HD-505 | 133 |
| | | Пульт: HD-25872, HD-2009T2, HD-2036T2, HD-2058T2, HD-2158T2, HD-2258T2, HD-2558T2, HD-3300T2, HD-5500T2 | | 188 | Rostelecom (Rostelecom) | | Пульт: MAG-250HD IPTV MAG-245HD, модели: MAG-245 HD, MAG-250 HD | 144 | | Tanix | Пульт: TX8, модели: TX3, TX3MINI, TX5, TX6, TX8, TX8, TX9, TX9pro, TX9S, TX9S | | 360 | Telebox | | Пульт: MINI SD 2010 | 139 | | Telefonken | Пульт: TF-DVBТ212, модели: TF-DVBТ212, TF-DVBТ213, TF-DVBТ214 | | 021 | Telebox | Пульт: MINI SD 2010 | 139 | Wifire | Пульт: SNOWBOX PALM 2/A312, модели: SNOWBOX PALM 2/A312 | 217 | Эфир | Пульт: HD-502, HD-505, модели: HD-502, HD-505 | 133 |
| | | Пульт: HD-3820, модели: HD-2558, HD-3820 | | 101 | Reflect | | Пульт: Mini, Compact, Digital, модели: Compact, Digital, Mini | 136 | | Tanix | Пульт: TX8, модели: TX3, TX3MINI, TX5, TX6, TX8, TX8, TX9, TX9pro, TX9S, TX9S | | 360 | Telebox | | Пульт: MINI SD 2010 | 139 | | Telefonken | Пульт: TF-DVBТ212, модели: TF-DVBТ212, TF-DVBТ213, TF-DVBТ214 | | 021 | Telebox | Пульт: MINI SD 2010 | 139 | Wifire | Пульт: SNOWBOX PALM 2/A312, модели: SNOWBOX PALM 2/A312 | 217 | Эфир | Пульт: HD-502, HD-505, модели: HD-502, HD-505 | 133 |
| | | Пульт: HD-3820, модели: HD-2558, HD-3820 | | 101 | RedBox | | Пульт: CX-1 | 171 | | Tanix | Пульт: TX8, модели: TX3, TX3MINI, TX5, TX6, TX8, TX8, TX9, TX9pro, TX9S, TX9S | | 360 | Telebox | | Пульт: MINI SD 2010 | 139 | | Telefonken | Пульт: TF-DVBТ212, модели: TF-DVBТ212, TF-DVBТ213, TF-DVBТ214 | | 021 | Telebox | Пульт: MINI SD 2010 | 139 | Wifire | Пульт: SNOWBOX PALM 2/A312, модели: SNOWBOX PALM 2/A312 | 217 | Эфир | Пульт: HD-502, HD-505, модели: HD-502, HD-505 | 133 |